



Liste applications véhicules version 3.0.0



easycheck

Application EOBD/OBDII

Marque	à partir de	Câble à utiliser
Véhicules Essence	2000/2001	YTD950
Véhicules Diesel	2004	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Alfa Romeo	145	94 - 00	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	146	94 - 00	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	147	00 - 07	Bosch 5.7 ABS, Bosch 5.7 VDC, Bosch 5.7 ABS/ASR/TC, Bosch 8 ABS, Bosch 8 ASR, Bosch 8 VDC	YTD951 B1
Alfa Romeo	155	95 - 97	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	156	97 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	156 '02	02 - 05	Bosch 5.7 ABS, Bosch 5.7 VDC, Bosch 5.7 ABS/ASR/TC	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	159	05 -	TRW / Lucas ABS/ESP	YTD951 B1
Alfa Romeo	164	88 - 98	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	166	98 - 03	Bosch 5.3 ABS, Bosch 5.3 TC ABS, Bosch 5.7 VDC	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	33	88 - 89	Bosch 5.3 ASR ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	Brera	05 -	TRW / Lucas ABS/ESP	YTD951 B1
Alfa Romeo	GT	04 -	Bosch 5.7 ABS, Bosch 5.7 VDC, Bosch 8 ABS, Bosch 8 VDC	YTD951 B1
Alfa Romeo	GTV	95 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	MiTo	08 -	Bosch ABS 8 ESP (EP), Bosch ABS 8 ESP 2 (EP)	YTD950 ou YTD960
Alfa Romeo	Spider	95 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Alfa Romeo	Spider (939)	07 -	TRW / Lucas ABS/ESP	YTD951 B1
Audi	80/Cabrio/Coupe/Quattro	94 - 96	KWP1281	YTD952
Audi	A2	00 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	96 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	04 -	CAN	YTD950
Audi	A4	95 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A4	04 -	CAN	YTD950
Audi	S4	95 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S4	04 -	CAN	YTD950
Audi	A5	08 -	CAN	YTD950
Audi	S5	08 -	CAN	YTD950
Audi	A6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A6	04 -	CAN	YTD950
Audi	S6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S6	04 -	CAN	YTD950
Audi	Allroad Quattro	01 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	Q7	06 -	CAN	YTD950
Audi	A8	94 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A8	04 -	CAN	YTD950
Audi	S8	94 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S8	04 -	CAN	YTD950
Audi	TT	98 - 07	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	TT	07 -	CAN	YTD950
Audi	100	94 - 97	KWP1281/KW2000	YTD952
BMW	1 Series (E81/E87) - 4 Cylindres	04 - 03/07	Teves MK 60E	YTD960
BMW	1 Series (E81/E87) - 6 Cylindres	04 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	1 Series (E81/E82/E87/E88) - 4 Cylindres	03/07 -	Teves MK 60E (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	1 Series (E81/E82/E87/E88) - 6 Cylindres	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	3 Series (E36)	90 - 98	ABS uC 3 Channel, ABS ASC ITT, ABS/ASC 5, Bosch ABS DSC3, Teves	YTD957 ou YTD951 A6 /
BMW	3 Series (E46)	98 - 05	ABS/DSC 5.7, Teves MK 20, Teves MK 60, Teves DSC III MK 60	YTD957 ou YTD951 A6 /
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93) - 4 Cylindres	05 - 03/07	Teves MK 60E	YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93) - 6 Cylindres	05 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93) - AWD	05 - 03/07	Bosch ABS DSCS8 Plus	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93) - 4 Cylindres	03/07 -	Teves MK 60E (CAN)	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93) - 6 Cylindres	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93) - AWD	03/07 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN)	YTD960
BMW	5 Series (E39)	96 - 04	ABS/ASC 5, ABS/ASC 5.7, ABS/DSC 5.7	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	04 - 09/05	Bosch ABS DSC8	YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	09/05 - 03/07	Bosch ABS DSCS8 Plus	YTD960
BMW	M5 (E60)	04 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	03/07 -	Bosch ABS DSC8 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	03/07 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	M5 (E60)	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	05 - 09/05	Bosch ABS DSC8	YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	09/05 - 03/07	Bosch ABS DSCS8 Plus	YTD960
BMW	M6 (E63/E64)	05 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	03/07 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	M6 (E63/E64)	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	7 Series (E38)	94 - 02	ABS 5, ABS/ASC 5, BOSCH ABS DSC3	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	7 Series (E65)	02 - 03/07	ABS/DSC5.7	YTD960
BMW	7 Series (E65)	03/07 -	ABS/DSC5.7 (CAN)	YTD960
BMW	8 Series (E31)	90 - 99	ABS 5, ABS/ASC 5, BOSCH ABS DSC3	YTD957
BMW	X3 (E83)	03 -	DSC 8 X-Drive	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5 (E53)	00 - 09/03	ABS/DSC 5.7	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5 (E53)	09/03 -	DSC 8 X-Drive	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5 (E70)	06 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN), Bosch EHB 3	YTD950 ou YTD960
BMW	X6 (E71)	08 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN), Bosch EHB 3	YTD950 ou YTD960
BMW	Z3 (E36)	96 - 03	Bosch ABS DSC3, Teves MK 20	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	Z4 (E85/E86)	03 - 06	Teves DSC III MK 60, DSC MK60E5	YTD951 A6
BMW	Z4/Z4M (E85/E86)	06 -	Teves DSC III MK 60, DSC MK60E5	YTD951 A6
BMW	Z8 (E52)	00 - 03	ABS/DSC 5.7	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
Citroen	Berlingo	96 - 04	Bosch 5.0 / 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	C1	05 - 05	Bosch 8 ESP	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	C2	03 - 05	Teves MK60 / MK70	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	C3	02 - 05	Bosch 5.7 ESP / Teves MK60	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	C4	04 - 05	Bosch 5.7 ESP / Teves MK60	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	C5	00 - 05	Bosch 5.7 ESP / Teves MK60	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	C8	02 - 05	Bosch 5.7 ESP / Teves MK60	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Dispatch/Jumpy	95 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Evasion	97 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Relay/Jumper	97 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Saxo	98 - 03	Teves MK 20E/IE ABS / Teves 4-GI (ITT 04-GI) ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Synergie	97 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Xantia	98 - 02	Bosch 5.3 ABS / Teves MK 20E/IE ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	XM	96 - 01	Teves MK 20E/IE ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Xsara	97 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Citroen	Xsara Picasso	99 - 03	Bosch 5.3 ABS / Bosch 5.7 ESP	YTD953 ou YTD951 J6
Fiat	500	5 - 03/07	Bosch ABS 8 ESP (EP), Bosch ABS 8 ESP 2 (EP)	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

Fast Check ABS 4

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Fiat	Ka II	96 - 00	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Street Ka	95 - 02	Teves MK20	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Kuga	07 -	Bosch 8 ABS, Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	Maverick	96 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Maverick 05	93 - 96	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Mondeo III	05 -	TRW / Lucas ABS	YTD951 B1
Fiat	Mondeo IV	94 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Puma	01 -	Bosch 5.3 ABS, Bosch 5.3 ASR ABS	YTD951 B1
Fiat	Ranger	01 -	Bosch 5.3 ABS, Bosch 5.3 ASR ABS, Bosch 8 ABS, Bosch 8 VDC	YTD951 B1
Fiat	S-Max	96 - 99	Lucas ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Transit	96 - 03	Lucas EBC 430 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Transit	98 - 01	Bosch 5.3 ABS, Bosch 5.7 VDC ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Transit / Torneo Connect	02 -	Bosch 5.3 ABS, Bosch 5.7 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	WindStar	97 - 01	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Agila-A	01 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD951 B1
Fiat	Astra-F	02 -	Bosch 5.3 ABS	YTD951 B1
Fiat	Astra-G	03 -	Bosch 8 ABS, Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	Astra-H	93 - 99	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Calibra	99 - 03	Bosch 5.3 ABS, Bosch 5.3 TC ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Combo	03 - 05	Bosch 5.3 ABS, Bosch 8 ABS, Bosch 8 VDC ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Corsa-B	05 -	Bosch ABS 8 ESP (EP), Bosch ABS 8 ESP 2 (EP)	YTD950 ou YTD960
Fiat	Corsa-C	97 - 01	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Corsa-D	98 - 00	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Fiat	Frontera-A	01 - 07	Bosch 5.7 ABS, Bosch 5.7 VDC, Bosch 5.7 ABS/ASR/TC, Bosch 8 ABS, Bosch 8 VDC	YTD951 B1
Fiat	Movano	97 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD951 B1
Fiat	Meriva-A	02 - 05	Bosch 5.7 ABS	YTD951 B1
Ford	Omega-B	99 - 02	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Signum	95 - 07	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Speedster / VX220	95 - 02	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Tigra-A	00 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Tigra-B	97 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Vectra-B	96 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Vectra-C	97 - 08	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Vivaro	97 - 02	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Zafira-A	96 - 07	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Zafira-B	08 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Dedra	99 - 04	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Delta	04 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Kappa	02 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Lybra	02 - 08	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Musa	09 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Phedra	97 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Thesis	00 - 06	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Y	06 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Ypsilon	94 - 98	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Z	05 - 06	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Defender	96 - 08	ABS	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Ford	Barchetta	08 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Bravo/Brava	03 - 08	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Bravo '07	08 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Coupe	01 - 04	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Croma	05 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Croma '05	95 - 06	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Ducato	07 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Ducato RST	97 - 01	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Idea	99 - 06	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Marea/Weekend	06 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Marea/Weekend	00 - 06	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Multipla	06 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Multipla '02	02 -	ABS	YTD950 ou YTD960
Ford	Palio	96 - 04	ABS	YTD950 ou YTD960
GM	Palio RST	00 - 08	Agila ABS	YTD951 A2
GM	Palio RST2	92 - 97	Bosch 2E	YTD951 J2
GM	Panda '03	98 - 04	Bosch 5.3/5.4TC, ESP	YTD951 A2
GM	Punto	04 -	Astra-H ABS/TC/ESP	YTD950 ou YTD960
GM	Punto '99	90 - 97	Bosch 2E	YTD951 J2
GM	Punto '03	02 - 06	Bosch5.3/5.4TC, Bosch 8	YTD951 A2/J2
GM	Punto '05 (Grande Punto)	97 - 01	Bosch 5.3	YTD951 J2
GM	Scudo	01 -06	Bosch5.3/5.4TC, Bosch 8	YTD951 A2/J2
GM	Seicento	06 -	Corsa-D ABS/TC/ESP	YTD950 ou YTD960
GM	Stilo	95 - 98	Bosch 415	YTD951 J2
GM	Ulysse	04 - 06	ABS EBC430 (Renault)	YTD951 A2
GM	Ulysse '02	03 - 08	Bosch 8	YTD951 A2
GM	Cougar	94 - 03	Bosch 2SH, Bosch 5.3/5.4TC, ESP	YTD951 A2/J2
GM	Crown Victoria	01 -	EBC430 ABS/TC/ESP	YTD950 ou YTD960
GM	Escort	01 - 06	KH430	YTD951 J2
GM	Excursion	95 - 00	ABS 4/4F, Bosch 5.3	YTD951 J2
GM	Expedition	05 - 08	Bosch 8	YTD951 A2
GM	Explorer	96 - 01	Bosch 415, Bosch 5 TC, KH430, Bosch5.3/5.4TC	YTD951 J2
GM	E-Series	01 -	EBC430 ABS/TC/ESP	YTD950 ou YTD960
GM	F-250 Light Duty	01 - 06	ABS EBC430 (Renault)	YTD951 A2
GM	Fiesta	99 - 05	Bosch5.3/5.4TC, Bosch 8	YTD951 A2
GM	Fiesta	05 -	Zafira-B ABS/TC/ESP	YTD950 ou YTD960
Lancia	Focus I	94 - 99	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Lancia	Focus II	96 - 00	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Lancia	Focus C-MAX	94 - 01	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Lancia	Fusion	99 - 06	Bosch 5.3 ABS, Bosch 5.3 ASR ABS, TRW Lucas ESP ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Lancia	Fusion II	04 - 06	Bosch 8 ABS, Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Lancia	F-Series Super Duty	02 - 06	Bosch 5.7 ABS, Bosch 5.7 ESP	YTD951 B1
Lancia	Galaxy	02 - 06	TRW / Lucas ABS	YTD951 B1
Lancia	Galaxy	96 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Lancia	Granada/Scorpio	03 - 06	TRW / Lucas ABC, TRW / Lucas ESP ABS	YTD951 B1
Lancia	GT	96 - 02	Bosch 5.3 ABS	YTD958 ou YTD951 B1
Land Rover	Ka	99 - 03	Wabco D	YTD951 A1

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Land Rover	Freelander	98 - 01	Wabco D	YTD951 A1
Land Rover	Freelander	01 - 06	ABS Mk25	YTD951 K2
Land Rover	Freleander II (L359)	07 -	Teves MK23 E1	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Discovery II	99 - 04	Wabco D	YTD951 A1
Land Rover	Discovery III (L319)	05 -	Bosch 8	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover (P38a)	99 - 03	Wabco D	YTD951 A1
Land Rover	Range Rover (L322)	07 -	Bosch 8	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover Sport (L320)	05 -	Bosch 8	YTD950 ou YTD960
Mercedes	A Class (W168)	98 - 03	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	A Class (W169)	04 -	ESP 169	YTD950
Mercedes	B Class (W245)	05 -	ESP 169	YTD950
Mercedes	C Class (W202)	93 - 01	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	C Class (W203)	00 - 09/03	ESP Mk25	YTD951 G2
Mercedes	C Class (W203)	09/03 - 07	ESP Mk25 (CAN)	YTD950
Mercedes	L Class (W215)	99 - 06	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	CLK (W208)	98 - 02	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	CLK (W209)	02 - 04/04	ESP Mk25	YTD951 G2
Mercedes	CLK (W209)	04/04 - 02	ESP Mk25 (CAN)	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	SBC/ESP	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	SBC (CAN)	YTD950
Mercedes	E Class (W210)	95 - 03	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	E Class (W211)	02 -	EHB FSG	YTD951 G2
Mercedes	E Class (W211)	02 -	Sensotronic BC	YTD951 G2
Mercedes	E Class (W211)	02 -	SBC/ESP	YTD950
Mercedes	E Class (W211)	02 -	SBC (CAN)	YTD950
Mercedes	G Class (W461)	98 - 02	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	G Class (W463)	98 -	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	M Class (W163)	95 - 03	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	M Class (W164)	05 -	ESP164	YTD950
Mercedes	R Class (251)	05 -	ESP164	YTD950
Mercedes	S Class (W140)	91 - 08	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	S Class (W220)	98 - 05	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	S Class (W221)	05 -	ABR	YTD950
Mercedes	SL (R129)	93 - 03	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	EHB FSG	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	Sensotronic BC	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	SBC/ESP	YTD950
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	SBC (CAN)	YTD950
Mercedes	SLK (R170)	91 - 04	ABS / ASR / ETS/ ESP / BAS*	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	SLK (R171)	04 -	ESP Mk25 (CAN)	YTD950
Mercedes	SLR (199)	04 -	EHB FSG	YTD951 G2
Mercedes	SLR (199)	04 -	Sensotronic BC	YTD951 G2
Mercedes	Sprinter (W901 / W902 / W903 / W904)	95 - 02	ABS / ASR / ETS/ ESP	YTD951 G2 et/ou YTD955
*Pour BAS (si présent) essayer les commexions en position G2, D2, F2				
MINI	MINI (R50 / R52 / R53)	00 - 07	Teves MK 60, Teves DSC III MK 60	YTD951 A6
MINI	MINI (R55 / R56 / R57)	06 -	TRW EBC 450	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FastCheck ABS 7

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de... à....	Système	Câble à utiliser
Peugeot	1007	04 - 05	Teves MK60	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	106	96 - 04	Teves 4-GI (ITT 04-GI) ABS / Teves MK 20E/IE ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	107	05 - 05	Bosch 8 ESP	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	206	98 - 05	Teves MK 20E/IE ABS / Teves MK60 / Teves MK70	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	306	93 - 02	Bosch 5.0 ABS / Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	307	01 - 07	Bosch 5.3 ABS / Bosch 5.7 ESP / Bosch 8 ESP	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	406	95 - 03	Bosch 5.0 ABS / Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	605	96 - 00	Bosch 5.0 ABS / Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	607	00 - 03	Bosch 5.3 ABS / Bosch 5.7 ESP	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	806	97 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	807	02 - 05	Bosch 5.7 ESP	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	Boxer	97 - 01	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	Expert	97 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Peugeot	Partner / Ranch	96 - 03	Bosch 5.3 ABS	YTD953 ou YTD951 J6
Renault	Avantime	01 - 03	Bosch 5.7	YTD951 A1
Renault	Clio	91 - 98	Bosch 5.0 / Bosch 5.3/5.3T	YTD951 A1
Renault	Clio	91 - 98	EBC 430	YTD951 A1
Renault	Clio II	98 - 06	Bosch 5.0 / Bosch 5.3/5.3T	YTD951 A1
Renault	Clio II	99 - 06	Bosch 8.0	YTD951 A1
Renault	Clio II	99 - 06	Teves MK 60	YTD951 A1
Renault	Clio II	99 - 06	ABS 8	YTD950
Renault	Clio III	06 -	Bosch 8.0	YTD951 A1
Renault	Clio III	06 -	ABS 8	YTD950
Renault	Clio III	06 -	ESP 8	YTD950
Renault	Espace IV	02 - 06	Teves MK 60	YTD951 A1
Renault	Espace IV Phase 2	06 -	Teves MK 60	YTD951 A1
Renault	Master II	98 - 02	EBC 430	YTD951 A1
Renault	Megane	98 - 03	Bosch 5.0 / Bosch 5.3/5.3T	YTD951 A1
Renault	Megane	98 - 03	Bosch 5.7	YTD951 A1
Renault	Megane II	03 -	Bosch 8.0	YTD951 A1
Renault	Megane II	03 -	ABS 8	YTD950
Renault	Megane II	03 -	ABS 8 v3.0	YTD950
Renault	Kangoo	01 -	Bosch 8 ESP	YTD951 A1
Renault	Kangoo	01 -	Bosch 8.0	YTD951 A1
Renault	Laguna	98 - 01	Bosch 5.3/5.3T / Teves MK 20	YTD951 A1
Renault	Laguna II	01 - 07	Teves MK 60	YTD951 A1
Renault	Laguna II Phase 2	06 - 08	Teves MK 60	YTD951 A1
Renault	Laguna II Phase 2	06 - 08	ABS 8	YTD950
Renault	Laguna II Phase 2	06 - 08	ABS 8 v3.0	YTD950
Renault	Modus	04 -	ABS 8	YTD950
Renault	Scenic	98 - 03	Bosch 5.0 / Bosch 5.3/5.3T	YTD951 A1
Renault	Scenic	98 - 03	Bosch 5.7	YTD951 A1
Renault	Scenic II	03 -	ABS 8 v3.0	YTD950
Renault	Scenic II	03 -	ABS 8	YTD950
Renault	Twingo	92 - 07	Bosch 5.0 / Bosch 5.3/5.3T	YTD951 A1
Renault	Twingo	92 - 07	EBC 430	YTD951 A1
Renault	Trafic II	01 -	EBC 430	YTD951 A1

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de.. - à....	Système	Câble à utiliser
Renault	Vel Satis	01 -	Teves MK 60	YTD951 A1
Seat	Alhambra	96 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Altea	04 -	CAN	YTD950
Seat	Arosa	97 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Cordoba	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Ibiza	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	00 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	04 -	CAN	YTD950
Seat	Toledo	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Toledo III	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Fabia	00 - 07	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Skoda	Fabia II	07 -	CAN	YTD950
Skoda	Octavia	96 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Skoda	Octavia II	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Superb	02 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Volvo	C70 Convertible/Coupe	99 - 05	ABS 1.1	YTD950
Volvo	S40	04 - 06	ABS 2	YTD950
Volvo	V50	03 - 08	ABS 2	YTD950
Volvo	S60	01 - 05	ABS 1	YTD950
Volvo	S70	99 - 00	ABS 1	YTD950
Volvo	V70	99 - 00	ABS 1	YTD950
Volvo	V70	00 - 07	ABS 2	YTD950
Volvo	XC70	99 - 00	ABS 1	YTD950
Volvo	XC70	00 - 06	ABS 2	YTD950
Volvo	S80	99 - 06	ABS 2	YTD950
Volvo	XC90	02 - 06	ABS 2	YTD950
VW	Beetle	99 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Bora	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Bora	05 -	CAN	YTD950
VW	Cabrio	95 - 02	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	05 -	CAN	YTD950
VW	Corrado	91 - 95	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	EOS	05 -	CAN	YTD950
VW	Eurovan	99 - 03	KWP1281/KW2000	YTD950
VW	Golf/GTI	92 - 03	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Golf/GTI	03 -	CAN	YTD950
VW	Golf Plus	05 -	CAN	YTD950
VW	Jetta	92 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Jetta	05 -	CAN	YTD950
VW	Lupo	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Passat	94 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Passat	05 -	CAN	YTD950
VW	Phaeton	03 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Polo	98 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Touareg	03 - 06	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Touareg	07 -	CAN	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FastCheck ABS 9

FASTCHECK ABS

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
VW	Touran	03 -	CAN	YTD950
VW	Sharan	95 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Transporter/Caravelle	92 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Transporter/Caravelle T5	04 -	CAN	YTD950
VW	Vento	92 - 98	KWP1281 / KW2000	YTD950

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Alfa Romeo	145	94 - 98	TRW2	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	145	94 - 00	TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	146	94 - 98	TRW2	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	146	95 - 00	TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	147	00 - 04	Allied MY97	YTD951 D1
Alfa Romeo	147	00 - 07	Siemens MY99	YTD951 D1
Alfa Romeo	156	97 - 02	Allied MY97, Allied Signal, Allied Signal 2	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	156 '02	02 - 05	Siemens MY99	YTD951 D1
Alfa Romeo	159	05 -	TRW MY03	YTD950 ou YTD959
Alfa Romeo	166	98 - 03	TRW MY97, TRW MY99	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	Brera	05 -	TRW MY03	YTD950 ou YTD959
Alfa Romeo	GT	04 -	Siemens MY99	YTD951 D1
Alfa Romeo	GTV	95 - 98	TRW2 Airbag avec pretensionneur	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	GTV	97 - 03	TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	MiTo	08 -	SIEMENS Airbag (EP-Proxi)	YTD960
Alfa Romeo	Spider	95 - 98	TRW2 Airbag avec pretensionneur	YTD958 ou YTD951 D1
Alfa Romeo	Spider (939)	07 -	TRW MY03	YTD950 ou YTD959
Audi	80/Cabrio/Coupe/Quattro	94 - 96	KWP1281	YTD952
Audi	A2	00 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	96 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	04 -	CAN	YTD950
Audi	A4	95 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A4	04 -	CAN	YTD950
Audi	S4	95 - 04	KWP1281/KW2000	YTD952
Audi	S4	04 -	CAN	YTD950
Audi	A5	08 -	CAN	YTD950
Audi	S5	08 -	CAN	YTD950
Audi	A6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A6	04 -	CAN	YTD950
Audi	S6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S6	04 -	CAN	YTD950
Audi	Allroad Quattro	01 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	Q7	06 -	CAN	YTD950
Audi	A8	94 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A8	04 -	CAN	YTD950
Audi	S8	94 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S8	04 -	CAN	YTD950
Audi	TT	98 - 07	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	TT	07 -	CAN	YTD950
Audi	100	94 - 97	KWP1281/KW2000	YTD952
BMW	1 Series (E81/E87)	04 - 03/07	MRS5	YTD960
BMW	1 Series (E81/E82/E87/E88)	03/07 -	MRS5 (CAN), ACSM (CAN)	YTD960
BMW	3 Series (E30)	91 - 93	Driver Airbag (5WK4 060)	YTD957
BMW	3 Series (E36)	90 - 98	ZAE BAE, ZAE2, MRS 1, MRS 2, MRS 3	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	3 Series (E36)	91 - 93	Airbag Conducteur (5WK4 060)	YTD957
BMW	3 Series (E36)	93 - 95	1 or 2 airbags (ZAE, BAE)	YTD957
BMW	3 Series (E46)	98 - 05	MRS 3, MRS 4	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de.. à....	Système	Câble à utiliser
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	05 - 03/07	MRS5	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	06 - 03/07	ACSM	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	03/07 -	MRS5 (CAN)	YTD960
BMW	5 Series (E34)	91 - 93	Airbag Conducteur (5WK4 060)	YTD957
BMW	5 series (E34)	93 - 95	1 ou 2 airbags (ZAE, BAE)	YTD957
BMW	5 Series (E39)	96 - 04	ZAE BAE, ZAE2, MRS 1, MRS 2, MRS 3, MRS 4	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	04 - 03/07	ACSM	YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	03/07 -	MRS6	YTD950 ou YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	05 - 03/07	ACSM	YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	03/07 -	MRS6	YTD950 ou YTD960
BMW	7 Series (E32)	91 - 93	Airbag Conducteur (5WK4 060)	YTD957
BMW	7 Series (E38)	94 - 02	ZAE BAE, ZAE2, MRS 1, MRS 2, MRS 3, MRS 4	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	7 Series (E65)	02 - 03/07	Système Multi-bags	YTD950 ou YTD960
BMW	8 series (E31)	93 - 95	1 ou 2 airbags (ZAE, BAE)	YTD957
BMW	8 Series (E31)	90 - 99	ZAE BAE, ZAE2, MRS 1, MRS 2	YTD957
BMW	X3 (E83)	03 -	MRS 4 Redesign	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5 (E53)	00 -	MRS 3, MRS 4	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5 (E70)	06 -	ACSM (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X6 (E71)	08 -	ACSM (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	Z3 (E36)	96 - 03	MRS 3, MRS 4	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	Z4 (E85/E86)	06 -	ACSM	YTD951 A6 / YTD960
BMW	Z8 (E52)	00 - 03	MRS 3, MRS 4	YTD957 ou YTD951 A6
Citroen	Berlingo	96 - 00	Airbag/ Ceinture sécurité	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Citroen	Berlingo	00 -	Autoliv ACU /TRW Airbag	YTD951 K2 ou K9
Citroen	C2	03 -	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	C3	02 -	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Citroen	C4	04 -	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Citroen	C5	00 -	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Citroen	C8	02 -	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Citroen	Dispatch/Jumpy	95 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags Latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Citroen	Dispatch/Jumpy	00 -	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	Evasion	95 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags Latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Citroen	Evasion	00 -	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	Relay / Jumper	94 - 00	Breed SRS / Breed 97 MY / Siemens 99 MY	Voir Fiat Ducato
Citroen	Saxo	96 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Citroen	Saxo	00 - 03	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	Synergie	96 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags Latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Citroen	Synergie	00 - 03	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	Xantia	96 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags Latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Citroen	Xantia	00 - 02	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	XM	96 - 98	Airbag / Ceinture de Sécurité	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Citroen	XM	00 - 01	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	Xsara	00 -	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Citroen	Xsara Picasso	00 -	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Fiat	500	07 -	SIEMENS Airbag (EP-Proxi)	YTD960
Fiat	Barchetta	96 - 98	TRW2 Airbag avec pretensionneur	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Barchetta	97 - 00	TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Fiat	Bravo/Brava	95 - 00	Breed	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Bravo/Brava	97 - 02	Breed MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Bravo '07	07 -	TRW MY03	YTD951 D1
Fiat	Coupe	94 - 02	TRW2 , TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Croma '05	05 -	TRW MY03	YTD950 ou YTD959
Fiat	Doblo	00 - 05	Autoliv MY99	YTD951 D1
Fiat	Ducato	94 - 02	Breed Airbag avec prétensionneur, Breed MY97, TRW MY99	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Ducato RST	01 -	Siemens MY99	YTD951 D1
Fiat	Idea	04 -	TRW MY03	YTD959
Fiat	Marea/Weekend	96 - 02	Allied Signal, Allied MY97, Breed MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Multipla	98 - 01	Breed 97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Multipla	02 -	Siemens MY99	YTD951 D1
Fiat	Palio	97 - 01	TRW2, TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Palio RST	01 - 02	TRW MY97	YTD951 D1
Fiat	Palio RST 2	02 -	TRW MY97	YTD951 D1
Fiat	Panda '03	03 -	TRW MY99	YTD951 D1
Fiat	Punto	93 - 99	TRW2, TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Punto '99	99 - 03	TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Punto '03	03 - 05	TRW MY97, TRW MY99	YTD951 D1
Fiat	Punto '05 (Grande Punto)	05 -	TRW Airbag (EP-Proxi)	YTD960
Fiat	Scudo	96 - 04	Autoliv ACU, Autoliv Airbags central	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Fiat	Seicento	98 - 04	TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Fiat	Stilo	01 - 07	Siemens MY99	YTD951 D1
Fiat	Ulysse	95 - 02	Autoliv Airbag Central, Autoliv airbags latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Fiat	Ulysse '02	02 - 05	Temic SRS	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Ford	Cougar	99 - 02	IABM - Module Airbag Intégré	YTD950 ou YTD960
Ford	Crown Victoria	96 - 98	IABM - Module Airbag Intégré	YTD950 ou YTD960
Ford	Crown Victoria	98 - 07	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	Crown Victoria	00 - 07	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Escort	95 - 02	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	Expedition	97- 99	IABM - Module Airbag Intégré	YTD950 ou YTD960
Ford	Expedition	99 - 08	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Explorer	96 - 06	IABM - Module Airbag Intégré	YTD950 ou YTD960
Ford	Explorer	00 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Excursion	00 - 05	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	Excursion	05 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	E-Series	97 - 05	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	E-Series	05 - 08	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	F-250 Light Duty	97 - 99	IABM - Module Airbag Intégré	YTD950 ou YTD960
Ford	F-250 Light Duty	99 - 02	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Fiesta	99 - 07	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	Fiesta	02 - 07	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Fiesta	08 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus I	99 - 04	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus I	99 - 04	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus II	04 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus C-MAX	02 -	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Ford	Focus C-MAX	02 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	F-Series Super Duty	99 - 02	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	F-Series Super Duty	01 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Galaxy	99 - 06	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Galaxy	06 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	GT	05 - 06	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Fusion	02 - 08	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Fusion II	09 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Ka	96 - 08	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	Ka II	08 -	Airbag	YTD960
Ford	Street Ka	03 - 08	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	Kuga	08 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Maverick	01 - 04	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Maverick 05	05 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Mondeo III	01 - 06	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Mondeo IV	07 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Ranger	06 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	S-Max	06 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Transit	00 - 06	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Transit	06 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Ford	Transit / Torneo Connect	02 -	ECS - Capteur de choc électronique	YTD950 ou YTD960
Ford	WindStar	96 - 98	IABM - Module Airbag Intégré	YTD950 ou YTD960
Ford	WindStar	99 - 04	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
GM	Agila-A	00 - 08	Agila SRS	YTD951 A2
GM	Astra F	94 - 98	Airbag S	YTD951 J7
GM	Astra-G	98 - 04	Airbag SAB6	YTD951 J7
GM	Astra-H	04 -	Astra-H SDM Airbag	YTD960
GM	Calibra	93 - 97	Airbag S	YTD951 J7
GM	Cavalier	93 - 95	Airbag S	YTD951 J7
GM	Combo	02 - 06	Airbag 20	YTD951 F2
GM	Corsa-B	94 - 01	Airbag S	YTD951 J7
GM	Corsa-B	94 - 01	Airbag SAB6	YTD951 J7
GM	Corsa-C	01 - 06	Airbag 20	YTD951 F2
GM	Corsa-D	06 -	Corsa-D SDM Airbag	YTD960
GM	Frontera-A	97 - 98	Airbag SDM (5V)	YTD951 G2
GM	Frontera-B	99 - 02	Airbag SDM (5V)	YTD951 G2
GM	Meriva-A	03 - 08	Airbag 20	YTD951 F2
GM	Monterey	97 - 98	Airbag SDM (5V)	YTD951 G2
GM	Movano	04 - 06	Airbag ACU3 (Renault)	YTD951 A2
GM	Omega-B	94 - 99	Airbag S	YTD951 J7
GM	Omega-B	94 - 01	Airbag SAB6	YTD951 J7
GM	Omega-B	01 - 03	Airbag 20	YTD951 F2
GM	Signum	01 -	Signum SDM Airbag	YTD960
GM	Speedster / VX220	01 - 06	Airbag	YTD951 J7
GM	Tigra-A	95 - 99	Airbag S	YTD951 J7
GM	Tigra-B	05 - 08	Airbag 20	YTD951 F2
GM	Vectra-A	93 - 95	Airbag S	YTD951 J7

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
GM	Vectra-B	95 - 01	Airbag SAB6	YTD951 J7
GM	Vectra-B	95 - 01	Airbag SAE4	YTD951 J7
GM	Vectra-B	95 - 01	Airbag	YTD951 J7
GM	Vectra-C	01 -	Vectra-C SDM Airbag	YTD960
GM	Vivaro	01 - 06	Airbag ACU3 (Renault)	YTD951 A2
GM	Zafira-A	99 - 05	Airbag SAB6	YTD951 J7
GM	Zafira-B	05 -	Zafira-B SDM Airbag	YTD960
Lancia	Kappa	94 - 01	TRW2 Airbag avec prétensionneur, TRW MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Lancia	Lybra	99 - 06	Allied MY97, Siemens MY99	YTD958 ou YTD951 D1
Lancia	Musa	04 - 06	TRW MY03	YTD959
Lancia	Phedra	02 - 06	Temic SRS	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Lancia	Thesis	02 - 06	TRW MY99	YTD951 D1
Lancia	Y	96 - 03	Allied Signal, Allied MY97	YTD958 ou YTD951 D1
Lancia	Ypsilon	03 - 06	Autoliv MY99	YTD951 D1
Lancia	Z	96 - 02	Autoliv, Autoliv ACU	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Land Rover	Freelander	98 - 02	Autoliv AC4	YTD951 A1
Land Rover	Freelander	03 - 06	Siemens SRE Smart	YTD951 A1
Land Rover	Freelander II (L359)	07 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Discovery	96 - 98	TRW SPS	YTD951 L11
Land Rover	Discovery II	98 - 04	TRW Generation 4	YTD951 A1
Land Rover	Discovery III (L319)	05 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover (P38a)	97 - 02	TRW SPS	YTD951 L11
Land Rover	Range Rover (L322)	03 -	Bosch MRS4	YTD951 F2
Land Rover	Range Rover Sport (L320)	05 -	RCM - Module de contrôle Airbag	YTD950 ou YTD960
Mercedes	A Class (W168)	98 - 03	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	A Class (W169)	04 -	AB 169	YTD950
Mercedes	B Class (W245)	05 -	AB 169	YTD950
Mercedes	C Class (W202)	93 - 01	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	C Class (W203)	00 - 09/03	Arminca	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	C Class (W203)	09/03 - 07	Armada	YTD950
Mercedes	C Class (W203)	09/03 - 07	WSS	YTD950
Mercedes	CL Class (W215)	99 - 09/02	Armin	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	CL Class (W215)	09/02 - 06	Armada 2	YTD950
Mercedes	CLK (W208)	93 - 03	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	CLK (W209)	02 - 04/04	Arminca	YTD950
Mercedes	CLK (W209)	04/04 - 02	Armada	YTD950
Mercedes	CLK (W209)	04/04 - 02	WSS	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	Armada	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	RGSL 211	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	RGSRL 211	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	WSS	YTD950
Mercedes	E Class (W210)	95 - 03	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	E Class (W211)	02 -	Armada	YTD950
Mercedes	E Class (W211)	02 -	RGSL 211	YTD950
Mercedes	E Class (W211)	02 -	RGSRL 211	YTD950
Mercedes	E Class (W211)	02 -	WSS	YTD950
Mercedes	G Class (W461)	98 - 02	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de..- à...	Système	Câble à utiliser
Mercedes	G Class (W463)	98 -	Codes Rapides	YTD950
Mercedes	G Class (W463)	98 -	Armin	YTD950
Mercedes	M Class (W163)	93 - 03	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	M Class (W164)	05 -	Arcade 164	YTD950
Mercedes	M Class (W164)	05 -	RGSL 164	YTD950
Mercedes	M Class (W164)	05 -	RGSR 164	YTD950
Mercedes	M Class (W164)	05 -	WSS	YTD950
Mercedes	R Class (251)	05 -	Arcade 164	YTD950
Mercedes	R Class (251)	05 -	RGSL 164	YTD950
Mercedes	R Class (251)	05 -	RGSR 164	YTD950
Mercedes	R Class (251)	05 -	WSS	YTD950
Mercedes	S Class (W140)	91 - 08	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	S Class (W220)	98 - 09/02	Codes Rapides	YTD950
Mercedes	S Class (W220)	09/02 -	Armada 2	YTD950
Mercedes	S Class (W220)	09/02 -	REVASL	YTD950
Mercedes	S Class (W220)	09/02 -	REVASR	YTD950
Mercedes	S Class (W221)	05 -	Arcade 221	YTD950
Mercedes	S Class (W221)	05 -	RGSL 221	YTD950
Mercedes	S Class (W221)	05 -	RGSR 221	YTD950
Mercedes	S Class (W221)	05 -	WSS 221	YTD950
Mercedes	SL (R129)	93 - 03	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	Armada 2	YTD950
Mercedes	SLK (R170)	93 - 03	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	SLK (R171)	04 -	Armada	YTD950
Mercedes	SLR (199)	04 -	Armada 2	YTD950
Mercedes	Sprinter (W901 / W902 / W903 / W904)	95 - 02	Codes Rapides	YTD951 B2 ou K2 et YTD955
Mercedes	Vaneo (414)	02 -	Armin	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	Viano (639)	03 -	Armada	YTD951 B2 ou K2
Mercedes	Vito (639)	03 -	Armada	YTD951 B2 ou K2
MINI	MINI (R50 / R53)	00 - 07	MRS 4	YTD951 A6
MINI	MINI (R55 / R56 / R57)	06 -	MRS 6	YTD950 ou YTD960
Peugeot	1007	04 - 06	TRW Airbag	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	106	96 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	106	00 - 04	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	206	98 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	206	00 - 06	Autoliv ACU / Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	306	96 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	306	00 - 02	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	307	01 - 07	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	406	95 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	406	00 - 03	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	407	05 -	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	605	97 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	607	01 - 06	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	806	96 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité / Airbags latéraux	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	806	00 - 03	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	807	02 -	Temic SRS	YTD951 K2 ou K9

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Peugeot	Boxer	96 - 00	Breed SRS / Breed 97 MY / Siemens 99 MY	Voir Fiat Ducato
Peugeot	Expert	97 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	Expert	00 -	Autoliv ACU	YTD951 K2 ou K9
Peugeot	Partner/Ranch	96 - 00	Airbag / Ceinture de Sécurité	YTD953 ou YTD951 K2 ou K9
Peugeot	Partner/Ranch	00 -	Autoliv ACU / TRW Airbag	YTD951 K2 ou K9
Renault	Avantime	01 - 03	Siemens Autoliv ACU3	YTD950
Renault	Clio II	98 - 06	AB7	YTD951 A1
Renault	Clio II	98 - 06	AB8	YTD951 A1
Renault	Clio III	06 -	AB9	YTD950
Renault	Clio III	06 -	Airbag	YTD950
Renault	Espace IV	02 -	Siemens Autoliv ACU3	YTD950
Renault	Espace IV	02 -	Siemens Autoliv ACU4	YTD950
Renault	Kangoo	97 - 02	Siemens Autoliv ACU 3.8	YTD951 A1
Renault	Kangoo	97 - 02	AC4	YTD951 A1
Renault	Kangoo	97 - 02	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Kangoo	97 - 02	AC6	YTD951 A1
Renault	Kangoo	97 - 02	AC6 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Kangoo	97 - 02	EC5	YTD951 A1
Renault	Kangoo II	02 - 08	Siemens Autoliv ACU 3.8	YTD951 A1
Renault	Kangoo II	02 - 08	AC4	YTD951 A1
Renault	Kangoo II	02 - 08	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Kangoo II	02 - 08	AC6	YTD951 A1
Renault	Kangoo II	02 - 08	AC6 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Kangoo III	08 -	AB9	YTD950
Renault	Laguna	93 - 00	AC4	YTD951 A1
Renault	Laguna	93 - 00	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Laguna	93 - 00	AC6	YTD951 A1
Renault	Laguna	93 - 00	AC6 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Laguna	93 - 00	EC5	YTD951 A1
Renault	Laguna II	01 - 07	Siemens Autoliv ACU3	YTD950
Renault	Laguna II	01 - 07	Siemens Autoliv ACU3.8	YTD950
Renault	Laguna II	01 - 07	Siemens Autoliv ACU4	YTD950
Renault	Master	95 -	AC4	YTD951 A1
Renault	Master	95 -	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Master	95 -	AC6	YTD951 A1
Renault	Master	95 -	AC6 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Master	95 -	EC5	YTD951 A1
Renault	Megane	95 - 02	AC4	YTD951 A1
Renault	Megane	95 - 02	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Megane	95 - 02	AC6	YTD951 A1
Renault	Megane	95 - 02	AC6 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Megane	95 - 02	ACU 3.8	YTD951 A1
Renault	Megane	95 - 02	EC5	YTD951 A1
Renault	Megane II	02 -	Siemens Autoliv ACU4 MK2	YTD950
Renault	Megane II	02 -	Siemens Autoliv ACU4	YTD950
Renault	Modus	04 -	AB9	YTD950
Renault	Modus	04 -	Airbag	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de... à....	Système	Câble à utiliser
Renault	Scenic	95 - 02	AC4	YTD951 A1
Renault	Scenic	95 - 02	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Scenic	95 - 02	AC6	YTD951 A1
Renault	Scenic	95 - 02	AC6 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Scenic	95 - 02	EC5	YTD951 A1
Renault	Scenic II	03 -	Siemens Autoliv ACU4 MK2	YTD950
Renault	Scenic II	03 -	Siemens Autoliv ACU3.8	YTD950
Renault	Scenic II	03 -	Siemens Autoliv ACU4	YTD950
Renault	Trafic	97 - 00	AC4	YTD951 A1
Renault	Trafic	97 - 00	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Trafic	97 - 00	EC5	YTD951 A1
Renault	Trafic II	01 -	Siemens Autoliv ACU3	YTD950
Renault	Twingo	92 - 07	AC4	YTD951 A1
Renault	Twingo	92 - 07	AC4 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Twingo	92 - 07	AC6	YTD951 A1
Renault	Twingo	92 - 07	AC6 Phase 2	YTD951 A1
Renault	Twingo	92 - 07	EC5	YTD951 A1
Renault	Vel Satis	01 -	Siemens Autoliv ACU3	YTD950
Seat	Alhambra	96 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Altea	04 -	CAN	YTD950
Seat	Arosa	97 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Cordoba	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Ibiza	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	00 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	04 -	CAN	YTD950
Seat	Toledo	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Toledo III	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Fabia	00 - 07	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Skoda	Fabia II	07 -	CAN	YTD950
Skoda	Felicia	95 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Skoda	Octavia	96 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Skoda	Octavia II	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Superb	02 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Volvo	S40	04 - 06	P1X	YTD960
Volvo	V50	03 - 08	P1X	YTD960
Volvo	S60	01 - 05	P2X	YTD960
Volvo	V70	00 - 07	P2X	YTD960
Volvo	XC70	00 - 06	P2X	YTD960
Volvo	S80	99 - 06	P2X	YTD960
Volvo	XC90	02 - 06	P2X	YTD960
VW	Beetle	99 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Bora	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Bora	05 -	CAN	YTD950
VW	Cabrio	95 - 02	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	05 -	CAN	YTD950
VW	Corrado	91 - 95	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK AIRBAG

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
VW	EOS	05 -	CAN	YTD950
VW	Eurovan	99 - 03	KWP1281 / KW2000	YTD950
VW	Golf/GTI	91 - 03	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Golf/GTI	03 -	CAN	YTD950
VW	Golf Plus	05 -	CAN	YTD950
VW	Jetta	93 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Jetta	05 -	CAN	YTD950
VW	Lupo	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Passat	94 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Passat	05 -	CAN	YTD950
VW	Phaeton	03 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Polo	98 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Touareg	03 - 06	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Touareg	07 -	CAN	YTD950
VW	Touran	03 -	CAN	YTD950
VW	Sharan	95 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Transporter/Caravelle	92 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Transporter/Caravelle T5	04 -	CAN	YTD950
VW	Vento	92 - 98	KWP1281 / KW2000	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK CLIMATISATION

Marque	Modèle	de... à....	Système	Câble à utiliser
Alfa Romeo	145	94 - 00	Borletti MCC55F Contrôle de climatisation	YTD958 ou YTD951 G1
Alfa Romeo	146	95 - 00	Borletti MCC55F Contrôle de climatisation	YTD958 ou YTD951 G1
Alfa Romeo	147	00 - 07	Delphi (Mono zone) Delphi (Double zone)	YTD959
Alfa Romeo	156	97 - 02	Harrison Contrôle de climatisation	YTD951 G1
Alfa Romeo	156 '02	02 - 05	Delphi Contrôle de climatisation	YTD951 G1
Alfa Romeo	156 '02	02 - 05	Delphi Contrôle de climatisation MY 03 (Mono zone)	YTD951 G1
Alfa Romeo	159	05 -	Delphi (Mono zone) Delphi (Double zone)	YTD950 ou YTD959
Alfa Romeo	166	98 - 07	Borletti Contrôle de climatisation MCC80X	YTD951 G1
Alfa Romeo	Brera	05 -	Delphi (Mono zone) Delphi (Double zone)	YTD950 ou YTD959
Alfa Romeo	GT	04 -	Delphi (Mono zone) Delphi (Double zone)	YTD959
Alfa Romeo	GTV	98 - 03	Harrison Contrôle de climatisation	YTD951 G1
Alfa Romeo	MiTo	08 -	DENSO Mono-Zone Contrôle de climatisation (EP)	YTD960
Alfa Romeo	MiTo	08 -	DENSO_HEATER_EP	YTD960
Alfa Romeo	Spider	98 - 03	Harrison Contrôle de climatisation	YTD951 G1
Alfa Romeo	Spider (939)	07 -	Delphi (Mono zone) Delphi (Double zone)	YTD950 ou YTD959
Audi	80/Cabrio/Coupe/Quattro	94 - 96	KWP1281	YTD952
Audi	A2	00 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	96 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	04 -	CAN	YTD950
Audi	A4	95 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A4	04 -	CAN	YTD950
Audi	S4	92 - 02	KWP1281/KW2000	YTD952
Audi	S4	04 -	CAN	YTD950
Audi	A5	08 -	CAN	YTD950
Audi	S5	08 -	CAN	YTD950
Audi	A6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A6	04 -	CAN	YTD950
Audi	S6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S6	04 -	CAN	YTD950
Audi	Allroad Quattro	01 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	Q7	06 -	CAN	YTD950
Audi	A8	94 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A8	04 -	CAN	YTD950
Audi	S8	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S8	04 -	CAN	YTD950
Audi	TT	98 - 07	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	TT	07 -	CAN	YTD950
Audi	100	94 - 97	KWP1281/KW2000	YTD952
BMW	1 Series (E81/E87)	04 - 03/07	IHR E87 / E90, IHKR E87 / E90, IHKA E87 / E90	YTD960
BMW	1 Series (E81/E82/E87/E88)	03/07 -	IHR E87 / E90 (CAN), IHKR E87 / E90 (CAN), IHKA E87 / E90 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	3 Series (E36)	90 - 98	IHKA E36	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	3 Series (E46)	98 - 05	IHKR E46 / E83, IHKA E46 / E83	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	05 - 03/07	IHR E87 / E90, IHKR E87 / E90, IHKA E87 / E90	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	03/07 -	IHR E87 / E90 (CAN), IHKR E87 / E90 (CAN), IHKA E87 / E90 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	5 Series (E39)	96 - 04	IHR E39, IHKR E39 / E53, IHKA E39 / E53, IHKA E39	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	04 - 03/07	IHKA E60 / E63 / E65	YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	03/07 -	IHKA E60 / E63 / E65 (CAN), IHKA 2 E60 / E63	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FastCheck Climatisation 20

FASTCHECK CLIMATISATION

Marque	Modèle	de.. à...	Système	Câble à utiliser
BMW	6 Series (E63/E64)	05 - 03/07	IHKA E60 / E63 / E65	YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	03/07 -	IHKA E60 / E63 / E65 (CAN), IHKA 2 E60 / E63	YTD950 ou YTD960
BMW	7 Series (E38)	94 - 02	IHKR E38, IHKA E38, FGB E38, FHK E38	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	7 Series (E65)	02 - 03/07	IHKA E60/E63/E65	YTD960
BMW	7 Series (E65)	03/07 -	IHKA E60 / E63 / E65 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X3 (E83)	03 -	IHKR E46 / E83, IHKA E46 / E83	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5 (E53)	00 -	IHKR E39 / E53, IHKA E39 / E53	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5 (E70)	06 -	IHKA E87/E90 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X6 (E71)	08 -	IHKA E87/E90 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	Z3 (E36)	96 - 03	IHKA E36	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	Z4 (E85)	03 -	IHS/IHKS E85, IHKA E85	YTD951 A6 / YTD960
BMW	Z8 (E52)	00 - 03	IHKS E52	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
Citroen	C3	00 -	Behr	YTD951 I2
Citroen	C5	99 -	Valeo	YTD951 I2
Citroen	Xantia	99 -	Valeo	YTD951 I2
Citroen	Xsara	00 -	Behr	YTD951 I2
Fiat	500	07 -	DENSO Mono-Zone Contrôle de climatisation (EP)	YTD960
Fiat	500	07 -	DENSO_HEATER_EP	YTD960
Fiat	Bravo/Brava	95 - 02	Borletti MCC55F Contrôle de climatisation	YTD958 ou YTD951 G1
Fiat	Coupe	96 - 02	Borletti MCC55F Contrôle de climatisation	YTD958 ou YTD951 G1
Fiat	Croma '05	05 -	Valeo Contrôle de climatisation (Two Zone)	YTD950 ou YTD959
Fiat	Idea	04 -	Denso Contrôle de climatisation 1 (Two Zone)	YTD959
Fiat	Marea/Weekend	96 - 02	Borletti MCC55F Contrôle de climatisation	YTD958 ou YTD951 G1
Fiat	Multipla	98 -	Borletti MCC55F Contrôle de climatisation	YTD951 G1
Fiat	Panda '03	03 - 05	Denso Contrôle de climatisation 1 (Single Zone)	YTD959
Fiat	Punto '03	03 - 05	Denso 2 Contrôle de climatisation (Two Zone)	YTD959
Fiat	Punto '05 (Grande Punto)	05 -	Denso Contrôle de climatisation (EP)	YTD960
Fiat	Stilo	01 - 07	Marelli Contrôle de climatisation	YTD959
Fiat	Ulysse	95 - 02	Behr Contrôle de climatisation	YTD951 I2
Ford	Crown Victoria	95 - 07	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Expedition	99 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Expedition	99 -	RCC - Remote Contrôle de climatisation	YTD950 ou YTD960
Ford	Explorer	94 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Fiesta	02 - 07	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Fiesta	08 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus I	98 - 03	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus II	04 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus C-MAX	02 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Fusion	02 - 08	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Fusion II	09 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Galaxy	99 - 06	RCC - Remote Contrôle de climatisation	YTD950 ou YTD960
Ford	Galaxy	06 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Ka	00 - 08	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Ka II	08 -	Contrôle de climatisation	YTD960
Ford	Kuga	08 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Mondeo	00 - 06	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Mondeo IV	07 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK CLIMATISATION

Marque	Modèle	de.- à....	Système	Câble à utiliser
Ford	S-Max	06 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Transit	00 - 06	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
Ford	Transit	06 -	EATC - Contrôle automatique électronique de Température	YTD950 ou YTD960
GM	Astra-G	02 - 04		YTD951 J2
GM	Astra-H	04 -	ECC/SAC	YTD960
GM	Corsa-C	03 - 06		YTD951 J2
GM	Corsa-D	06 -	ECC/SAC	YTD960
GM	Corsa-D	06 -	HVA	YTD960
GM	Meriva-A	03 - 08		YTD951 J2
GM	Omega-B	94 - 99		YTD951 J2
GM	Omega-B	00 - 03		YTD951 J2
GM	Signum	01 -	ECC/SAC	YTD960
GM	Signum	01 -	HVA	YTD960
GM	Vectra-B	95 - 01		YTD951 J2
GM	Vectra-C	01 -	ECC/SAC	YTD960
GM	Vectra-C	01 -	HVA	YTD960
GM	Zafira-A	03 - 05		YTD951 J2
GM	Zafira-B	05 -	ECC/SAC	YTD960
Lancia	Lybra	99 - 06	Marelli / Hella Contrôle de climatisation	YTD951 G1
Lancia	Musa	04 - 06	Denso 1 Contrôle de climatisation (Double Zone)	YTD959
Lancia	Thesis	02 - 06	Borletti / Hella Contrôle de climatisation	YTD959
Lancia	Ypsilon	03 - 06	Denso Contrôle de climatisation (Double Zone)	YTD959
Lancia	Z	96 - 02	Behr Contrôle de climatisation	YTD951 I2
Land Rover	Freelander II (L359)	07 -	Hevac	YTD960
Land Rover	Discovery III (L319)	05 -	Hevac	YTD960
Land Rover	Range Rover (P38a)	97 - 02	Hevac	YTD951 A1
Land Rover	Range Rover (L322)	03 - 06	Hevac	YTD951 F2
Land Rover	Range Rover (L322)	07 -	Hevac	YTD960
Land Rover	Range Rover Sport (L320)	05 -	Hevac	YTD960
Mercedes	A Class (W168)	98 - 03	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	A Class (W169)	04 -	KLA 169	YTD950
Mercedes	B Class (W245)	05 -	KLA 169	YTD950
Mercedes	C Class (W202)	93 - 01	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	C Class (W203)	00 - 09/03	KLA203	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	C Class (W203)	09/03 - 07	KLA203 (CAN)	YTD950
Mercedes	C Class (W203)	09/03 - 07	STH 211	YTD950
Mercedes	CL Class (W215)	99 - 06	KLA220	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	CL Class (W215)	09/02 - 06	STH 220	YTD950
Mercedes	CLK (W208)	98 - 02	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	CLK (W209)	02 -	KLA203	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	CLK (W209)	04/04 - 02	KLA203 (CAN)	YTD950
Mercedes	CLK (W209)	04/04 - 02	STH 211	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	KLA 211	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	STH 211	YTD950
Mercedes	E Class (W210)	95 - 03	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	E Class (W211)	02 -	KLA 211	YTD950
Mercedes	E Class (W211)	02 -	LRK 211	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK CLIMATISATION

Marque	Modèle	de... à....	Système	Câble à utiliser
Mercedes	E Class (W211)	02 -	STH 211	YTD950
Mercedes	G Class (W461)	98 - 02	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	G Class (W463)	98 - 04/04	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	G Class (W463)	04/04 -	KLA203 (CAN)	YTD950
Mercedes	G Class (W463)	04/04 -	STH 203	YTD950
Mercedes	M Class (W164)	05 -	KLA 164	YTD950
Mercedes	M Class (W164)	05 -	STH 164	YTD950
Mercedes	R Class (251)	05 -	KLA 164	YTD950
Mercedes	R Class (251)	05 -	STH 164	YTD950
Mercedes	S Class (W140)	95 - 03	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	S Class (W220)	99 - 03	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	S Class (W220)	09/02 -	STH 220	YTD950
Mercedes	S Class (W221)	05 -	KLA 221	YTD950
Mercedes	S Class (W221)	05 -	HVCR 221	YTD950
Mercedes	S Class (W221)	05 -	STH 221	YTD950
Mercedes	SL Class (R129)	95 - 03	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	KLA230	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	SLK (R170)	98 - 03	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	SLK (R171)	04 -	KLA 171	YTD950
Mercedes	SLR (199)	04 -	KLA230	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD956
Mercedes	Sprinter (W901 / W902 / W903 / W904)	95 - 02	KLA	YTD951 B2/C2/J2 et/ou YTD955
MINI	MINI (R50 / R53)	00 - 07	MINI IHKA	YTD951 A6
MINI	MINI (R55 / R56 / R57)	06 -	MINI IHS, MINI IHKS, MINI IHKA (CAN)	YTD950 ou YTD960
Peugeot	206	00 -	Behr GKR	YTD951 E2
Peugeot	307	00 -	Behr	YTD951 I2
Peugeot	406	99 - 04	Valeo	YTD951 I2
Peugeot	607	99 -	Valeo	YTD951 I2
Renault	Clio III	06 -	Air Conditionné	YTD950
Renault	Espace IV	02 -	Air Conditionné contrôlé	YTD950
Renault	Laguna I	98 - 99	BEHR	YTD951 A1
Renault	Laguna II	99 - 05	Valeo 4	YTD951 A1
Renault	Laguna II	99 - 05	Valeo 5	YTD951 A1
Renault	Laguna II	99 - 05	Air Conditionné contrôlé	YTD950
Renault	Megane	00 - 03	J64	YTD951 A1
Renault	Megane II	03 -	Air Conditionné contrôlé	YTD950
Renault	Scenic	00 - 03	J64	YTD951 A1
Renault	Scenic II	03 -	Air Conditionné contrôlé	YTD950
Seat	Alhambra	96 -	KWP1281 / KW2000	YTD950
Seat	Altea	04 -	CAN	YTD950
Seat	Arosa	97 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Cordoba	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Ibiza	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	00 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	04 -	CAN	YTD950
Seat	Toledo	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Toledo III	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Fabia	00 - 07	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK CLIMATISATION

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Skoda	Fabia II	07 -	CAN	YTD950
Skoda	Octavia	96 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Skoda	Octavia II	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Superb	02 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Volvo	C70 Convertible/Coupe	99 - 05	CCM X70	YTD960
Volvo	S40	01 - 04	CCM 1	YTD960
Volvo	S40	04 - 06	CCM 2	YTD960
Volvo	V40	01 - 04	CCM 1	YTD960
Volvo	V50	03 - 08	CCM 2	YTD960
Volvo	S60	01 - 05	CCM 2	YTD960
Volvo	S70	99 - 00	CCM X70	YTD960
Volvo	V70	99 - 00	CCM X70	YTD960
Volvo	V70	00 - 07	CCM 2	YTD960
Volvo	XC70	00 - 06	CCM 2	YTD960
Volvo	S80	99 - 06	CCM 2	YTD960
Volvo	XC90	02 - 06	CCM 2	YTD960
VW	Beetle	99 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Bora	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Bora	05 -	CAN	YTD950
VW	Cabrio	95 - 02	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	05 -	CAN	YTD950
VW	Corrado	91 - 95	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	EOS	05 -	CAN	YTD950
VW	Eurovan	99 - 03	KWP1281 / KW2000	YTD950
VW	Golf/GTI	92 - 03	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Golf/GTI	03 -	CAN	YTD950
VW	Golf Plus	05 -	CAN	YTD950
VW	Jetta	92 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Jetta	05 -	CAN	YTD950
VW	Lupo	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Passat	94 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Passat	05 -	CAN	YTD950
VW	Phaeton	03 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Polo	98 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Touareg	03 - 06	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Touareg	07 -	CAN	YTD950
VW	Touran	03 -	CAN	YTD950
VW	Sharan	95 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Transporter/Caravelle	92 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Transporter/Caravelle T5	04 -	CAN	YTD950
VW	Vento	92 - 98	KWP1281 / KW2000	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK EPB - Frein de Stationnement Electrique

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Audi	A4	05 -	EPB	YTD950
Audi	S4	04 -	EPB	YTD950
Audi	A5	07 -	EPB	YTD950
Audi	S5	08 -	EPB	YTD950
Audi	A6	04 -	EPB	YTD950
Audi	S6	04 -	EPB	YTD950
Audi	A8	04 -	EPB	YTD950
BMW	7 Series (E65)	02 - 03/07	EMF 65	YTD950
BMW	7 Series (E65)	03/07 -	EMF 65 (D-CAN)	YTD950
BMW	X5 (E70)	10/06 -	EMF 70	YTD950
BMW	X6 (E71)	01/08 -	EMF 70	YTD950
Ford	C-Max	03 -	EPB	YTD950
Ford	Galaxy	06 -	EPB	YTD950
Ford	Mondeo	07 -	EPB	YTD950
Ford	S-Max	06 -	EPB	YTD950
Land Rover	Discovery III (L319)	05 -	PBM	YTD950
Land Rover	Range Rover (L322)	07 -	PBM	YTD950
Land Rover	Range Rover Sport (L320)	05 -	PBM	YTD950
Mercedes	CLS (W219)	04 -	SBC (CAN)	YTD950
Mercedes	E Class (W211)	02 -	Sensotronic BC	YTD951 G2
Mercedes	E Class (W211)	02 -	SBC (CAN)	YTD950
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	Sensotronic BC	YTD951 G2 et/ou YTD956
Mercedes	SL (R230)	03 - 06	SBC (CAN)	YTD950
Mercedes	SLR (199)	04 -	Sensotronic BC	YTD951 G2
Renault	Megane II	03 -	EPB	YTD950
Renault	Scenic II	02 -	EPB	YTD950
Renault	Espace IV	02 -	EPB	YTD950
Renault	Vel Satis	01 -	EPB	YTD950
Volvo	S80	07 -	PBM	YTD950
Volvo	V70	08 -	PBM	YTD950
Volvo	XC60	09 -	PBM	YTD950
Volvo	XC70	08 -	PBM	YTD950
VW	Passat	05 -	EPB	YTD950
VW	Tiguan	07 -	EPB	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK SAS - Capteur Angle de Braquage

Marque	Modèle	Type Chassis	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Alfa Romeo	147	Tous	00 - 07	Bosch 5.7 VDC, Bosch 8 VDC	YTD951 B1
Alfa Romeo	156 '02	Tous	02 - 05	Bosch 5.7 VDC	YTD951 B1
Alfa Romeo	159	Tous	05 -	TRW / Lucas ESP	YTD951 B1
Alfa Romeo	166	Tous	02 - 05	Bosch 5.7 VDC	YTD951 B1
Alfa Romeo	Brera	Tous	05 -	TRW / Lucas ESP	YTD951 B1
Alfa Romeo	GT	Tous	04 -	Bosch 5.7 VDC, Bosch 8 VDC	YTD951 B1
Alfa Romeo	MiTo (ABS/ESP)	Tous	08 -	Bosch ABS 8 ESP(EP), Bosch ABS 8 ESP 2(EP)	YTD951 B1
Alfa Romeo	MiTo (Direction Assistée)	Tous	08 -	DELPHI (EP) 2 Direction Assistée	YTD950 ou YTD960
Alfa Romeo	Spider (939)	Tous	07 -	TRW / Lucas ESP	YTD951 B1
Audi	A2	8Z	01 -	ESP 20	YTD950
Audi	A2	8Z	01 -	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
Audi	A3	8L	97 - 02	ESP 20	YTD950
Audi	A3	8L	02 - 03	ESP Avant MK60	YTD950
Audi	A3	8P	04 -	ESP Avant MK60	YTD950
Audi	A4	8D (B5)	97 - 00	ABS/ESP Avant	YTD950
Audi	A4	8E, 8H (B6)	01 - 05	ABS/ESP Avant	YTD950
Audi	A4	8E, 8H (B7)	05 -	ESP 8 Avant	YTD950
Audi	A4 Cabriolet	8E, 8H (B6)	03 - 05	ABS/ESP Avant	YTD950
Audi	A4 Cabriolet	8E, 8H (B7)	05 -	ESP 8 Avant	YTD950
Audi	A4 Quattro	8D (B5)	97 - 00	ABS/ESP Allrad	YTD950
Audi	A4 Quattro/Cabriolet Quattro	8E, 8H (B6)	01 - 05	ABS/ESP Allrad	YTD950
Audi	A4 Quattro/Cabriolet Quattro	8E, 8H (B7)	05 -	ESP 8 Allrad	YTD950
Audi	A5		08 -		YTD950
Audi	S5		08 -		YTD950
Audi	A6	4B (C5)	98 - 01	ABS/ESP Avant	YTD950
Audi	A6	4B (C5)	02 - 04	ABS/ESP Avant	YTD950
Audi	A6	4F (C6)	05 -	ESP 8 Avant	YTD950
Audi	A6 Quattro	4B (C5)	98 - 01	ABS/ESP Allrad	YTD950
Audi	A6 Quattro	4B (C5)	02 - 04	ABS/ESP Allrad	YTD950
Audi	A6 Quattro	4F (C6)	05 -	ESP 8 Allrad	YTD950
Audi	A8	4D (D2)	97 - 03	ABS/ESP Avant / Allrad	YTD950
Audi	A8	4E (D3)	03 -	ESP 5.7 Allrad	YTD950
Audi	A8 Quattro	4D (D2)	97 - 03	ABS/ESP Avant / Allrad	YTD950
Audi	A8 Quattro	4E (D3)	03 -	ESP 5.7 Allrad	YTD950
Audi	Allroad Quattro (A6 4X4)	4B (C5)	01 - 04	ABS/ESP Allrad	YTD950
Audi	Q7	4L (7L)	07 -	ESP Allrad MK25E1	YTD950
Audi	RS6	4B (C5)	03 - 04	ABS/ESP Allrad	YTD950
Audi	RS6	4B (C5)	03 - 04	ESP 5.7 RS	YTD950
Audi	S3 Quattro	8L	97 - 02	ESP 20	YTD950
Audi	S3 Quattro	8L	02 - 03	ESP Allrad MK60	YTD950
Audi	S3 Quattro	8P	04 -	ESP Allrad MK60	YTD950
Audi	S4	8D (B5)	97 - 00	ABS/ESP Allrad	YTD950
Audi	S4	8E, 8H (B7)	05 -	ESP 8 Allrad	YTD950
Audi	S8	4D (D2)	01 - 03	ABS/ESP Avant / Allrad	YTD950
Audi	S8	4E (D3)	03 -	ESP 5.7 Allrad	YTD950
Audi	TT/Coupe	8J	07 -	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
Audi	TT/Quattro	8N	99 - 02	ESP 20	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK SAS - Capteur Angle de Braquage

Marque	Modèle	Type Chassis	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Audi	TT/Quattro	8N	02 - 06	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
Bentley	Continental GT		04 -	Bosch 5.7 ESP	YTD950
Bentley	Flying Spur		05 -	Bosch 5.7 ESP	YTD950
BMW	1 Series - 4 Cylindres	E81/E87	04 - 03/07	Teves MK 60E	YTD960
BMW	1 Series - 6 Cylindres	E81/E87	04 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	1 Series - 4 Cylindres	E81/E82/E87/E88	03/07 -	Teves MK 60E (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	1 Series - 6 Cylindres	E81/E82/E87/E88	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	3 Series	E46	98 - 05	Teves DSC III MK 60	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	3 Series - 4 Cylindres	E90/E91/E92/E93	05 - 03/07	Teves MK 60E	YTD960
BMW	3 Series - 6 Cylindres	E90/E91/E92/E93	05 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	3 Series - AWD	E90/E91/E92/E93	05 - 03/07	Bosch ABS DSCS8 Plus	YTD960
BMW	3 Series - 4 Cylindres	E90/E91/E92/E93	03/07 -	Teves MK 60E (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	3 Series - 6 Cylindres	E90/E91/E92/E93	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	3 Series - AWD	E90/E91/E92/E93	03/07 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	5 Series	E39	96 - 04	ABS/DSC 5.7	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	5 Series	E60/E61	04 - 09/05	Bosch ABS DSC8	YTD960
BMW	5 Series	E60/E61	09/05 - 03/07	Bosch ABS DSCS8 Plus	YTD960
BMW	M5	E60	04 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	5 Series	E60/E61	03/07 -	Bosch ABS DSC8 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	5 Series	E60/E61	03/07 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	M5	E60	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	6 Series	E63/E64	05 - 09/05	Bosch ABS DSC8	YTD960
BMW	6 Series	E63/E64	09/05 - 03/07	Bosch ABS DSCS8 Plus	YTD960
BMW	M6	E63/E64	05 - 03/07	Teves MK 60E5	YTD960
BMW	6 Series	E63/E64	03/07 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	M6	E63/E64	03/07 -	Teves MK 60E5 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	7 Series	E38	94 - 02	BOSCH ABS DSC2, BOSCH ABS DSC3	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
BMW	7 Series	E65/E66	02 - 03/07	ABS/DSC5.7	YTD960
BMW	7 Series	E65/E66	03/07 -	ABS/DSC5.7 (CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	8 Series	E31	90 - 99	BOSCH ABS DSC2	YTD957
BMW	X3	E83	03 - 03/07	DSC 8 X-Drive	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5	E53	00 - 09/03	ABS/DSC 5.7	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5	E53	09/03 -	DSC 8 X-Drive	YTD951 A6 / YTD960
BMW	X5	E70	06 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN), Bosch EHB 3	YTD950 ou YTD960
BMW	X6	E71	08 -	Bosch ABS DSCS8 Plus (CAN), Bosch EHB 3	YTD950 ou YTD960
BMW	Z4	E85/E86	03 - 06	Teves DSC III MK 60	YTD951 A6
BMW	Z4/Z4M	E85/E86	06 - 03/07	DSC MK60E5	YTD951 A6
BMW	Z8	E52	00 - 03	ABS/DSC 5.7	YTD957 ou YTD951 A6 / YTD960
Fiat	500 (ABS/ESP)		07 -	Bosch ABS 8 ESP(EP), Bosch ABS 8 ESP 2(EP)	YTD950 ou YTD960
Fiat	500 (Direction Assistée)		07 -	DELPHI (EP) 2 Direction Assistée	YTD950 ou YTD960
Fiat	Bravo '07		07 -	Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	Croma '05		05 -	TRW / Lucas ESP	YTD951 B1
Fiat	Idea		04 -	Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	Multipla		02 -	Bosch 5.7 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	Panda '03		03 -	Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	Punto '03		03 -	Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Fiat	Punto '05 (Grande Punto) (ABS/ESP)		05 -	Bosch ABS 8 ESP(EP), Bosch ABS 8 ESP 2(EP)	YTD950 ou YTD960
Fiat	Punto '05 (Grande Punto) (Direction A)		05 -	DELPHI (EP) Direction Assistée	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FastCheck SAS 27

FASTCHECK SAS - Capteur Angle de Braquage

Marque	Modèle	Type Chassis	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Fiat	Stilo		01 - 07	Bosch 5.7 VDC ABS, Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Ford	Fiesta VI		08 -	ABS/ESP	YTD950 ou YTD960
Ford	Fusion II		09 -	ABS/ESP	YTD950 ou YTD960
Ford	Galaxy		06 -	ABS/ESP	YTD950 ou YTD960
Ford	Ka II (ABS/ESP)		08 -	ABS/ESP	YTD950 ou YTD960
Ford	Ka II (Direction Assistée)		08 -	DELPHI (EP) 2 Direction Assistée	YTD950 ou YTD960
Ford	Mondeo IV		07 -	ABS/ESP	YTD950 ou YTD960
Ford	S-Max		06 -	ABS/ESP	YTD950 ou YTD960
Ford	Transit		06 -	ABS/ESP	YTD950 ou YTD960
Lancia	Lybra		99 - 06	TRW / Lucas ESP	YTD951 B1
Lancia	Musa		04 - 06	Bosch 8 VDC ABS	YTD951 B1
Lancia	Thesis		02 - 06	TRW / Lucas ESP	YTD951 B1
Lancia	Ypsilon		03 - 06	TRW / Lucas ESP	YTD951 B1
Land Rover	Freelander II	L359	07 -	SASM	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Discovery III	L319	05 -	SAS	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover	L322	07 -	SAS	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover Sport	L320	05 -	SAS	YTD950 ou YTD960
MINI	MINI	R50/R53	00 - 07	Teves DSC III MK 60	YTD951 A6
MINI	MINI	R55/R56/R57	09/06 -	EBC 450	YTD950 ou YTD960
Seat	Alhambra	7M	96 - 02	ESP 20	YTD950
Seat	Alhambra	7M	02 - 05	ESP Avant MK25	YTD950
Seat	Altea avec ESP	5P	05 -	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
Seat	Altea sans ESP	5P	05 -	ABS MK70	YTD950
Seat	Arosa	6H	97 - 02	ESP 20	YTD950
Seat	Arosa	6H	02 - 05	ESP Avant MK25	YTD950
Seat	Cordoba	6K	99 - 02	ESP 20	YTD950
Seat	Cordoba	6K/6L	02 - 06	ESP 5.7 Avant / Allrad	YTD950
Seat	Cordoba	6L	06 -	ESP 8 Avant / Allrad	YTD950
Seat	Ibiza	6K	99 - 02	ESP 20	YTD950
Seat	Ibiza	6K/6L	02 - 06	ESP 5.7 Avant / Allrad	YTD950
Seat	Ibiza	6L	06 -	ESP 8 Avant / Allrad	YTD950
Seat	Inca	6K	97 - 03	ESP 20	YTD950
Seat	Leon	1M	99 - 02	ESP 20	YTD950
Seat	Leon	1M	02 - 05	ESP Avant MK60	YTD950
Seat	Leon avec ESP	1P	05 -	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
Seat	Leon sans ESP	1P	05 -	ABS MK70	YTD950
Seat	Toledo	1M	99 - 02	ESP 20	YTD950
Seat	Toledo	1M	02 - 05	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
Seat	Toledo avec ESP	5P	05 -	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
Seat	Toledo sans ESP	5P	05 -	ABS MK70	YTD950
Skoda	Fabia	6Y	99 - 04	ESP 5.7 Avant / Allrad	YTD950
Skoda	Fabia	6Y	04 - 07	ESP 8 Avant / Allrad	YTD950
Skoda	Octavia	1U	96 - 02	ESP 20	YTD950
Skoda	Octavia	1U	02 - 04	ESP Avant / Allrad MK60	YTD950
Skoda	Octavia II avec ESP	1Z	04 -	ESP Avant / Allrad MK60	YTD950
Skoda	Octavia II sans ESP	1Z	04 -	ABS MK70	YTD950
Skoda	Superb	3U	02 - 04	ABS/ESP Avant	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK SAS - Capteur Angle de Braquage

Marque	Modèle	Type Chassis	de.. à...	Système	Câble à utiliser
Skoda	Superb II	3T	08 -	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
VW	Beetle	1C, 9C, 1Y (A	98 - 01	ESP 20	YTD950
VW	Beetle	1C, 9C, 1Y (A	01 -	ESP Avant / Allrad MK60	YTD950
VW	Bora	1K2	05 -	ESP Avant / Allrad MK60	YTD950
VW	Caddy	2K	04 -	ESP Avant / Allrad MK60	YTD950
VW	EOS	1F	05 -	ESP Avant / Allrad MK60	YTD950
VW	Fox	5Z1	04 -	ESP 8 Avant / Allrad	YTD950
VW	Golf 4motion/R32	1J	98 - 01	ESP 20	YTD950
VW	Golf 4motion/R32	1J	01 - 04	ESP Allrad MK60	YTD950
VW	Golf MK4 / Gti /Rabbit / Bora	6E/6X	98 - 01	ESP 20	YTD950
VW	Golf MK4 / Gti /Rabbit / Bora (US Jetta	1J	01 - 04	ESP Avant MK60	YTD950
VW	Golf MK5 4motion/R32	1K	04 -	ESP Allrad MK60	YTD950
VW	Golf MK5 avec ESP	1K	04 -	ESP Avant MK60	YTD950
VW	Golf MK5 sans ESP	1K	04 -	ABS MK70	YTD950
VW	Golf Plus	5M1	05 -	ESP Avant MK60	YTD950
VW	Jetta	1K2	05 -	ESP Avant MK60	YTD950
VW	Lupo		99 -	ESP 20	YTD950
VW	Passat	B5 (3B)	97 - 02	ABS/ESP Avant	YTD950
VW	Passat	B5 (3B)	02 - 05	ABS/ESP Avant	YTD950
VW	Passat	B6 (3C)	05 -	ESP 440 C2	YTD950
VW	Passat 4motion	B5 (3B)	97 - 02	ABS/ESP Allrad	YTD950
VW	Passat 4motion	B5 (3B)	02 - 05	ABS/ESP Allrad	YTD950
VW	Passat 4motion	B6 (3C)	05 -	ESP 440 C2	YTD950
VW	Phaeton	D3 (3D)	03 -	ESP 5.7 Avant / Allrad	YTD950
VW	Polo	9N	02 - 05	ESP 5.7 Avant	YTD950
VW	Polo	9N	05 -	ESP 8 Avant / Allrad	YTD950
VW	Polo	9N	05 -	ESP Avant MK60	YTD950
VW	Sharan	7M	98 -	ESP 20	YTD950
VW	Touareg	7L	03 - 06	ESP Allrad MK25	YTD950
VW	Touareg	7L	03 - 06	ESP Allrad MK60	YTD950
VW	Touareg	7L	07 -	ESP Allrad MK25	YTD950
VW	Touran	1T	05 -	ESP Avant/Allrad MK60	YTD950
VW	Transporter	7D, 70	96 - 03	ESP 5.3 T4 Avant	YTD950
VW	Transporter T5	7H, 7J	03 -	ESP Avant/Allrad MK25/MK25E1	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence a partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK SERVICE

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Alfa Romeo	147	00 - 07	RAZ intervalle entretien - Mannesman VDO Tableau Instruments	YTD959
Alfa Romeo	159	05 -	RAZ intervalle entretien - Siemens 2 Tableau Instruments	YTD950 ou YTD959
Alfa Romeo	159 (1.9 MJET 16V)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Alfa Romeo	159 (1.9 MJET 8V)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Alfa Romeo	159 (2.4 MJET)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Alfa Romeo	Brera	05 -	RAZ intervalle entretien - Siemens 2 Tableau Instruments	YTD950 ou YTD959
Alfa Romeo	GT	04 -	RAZ intervalle entretien - Mannesman VDO Tableau Instruments	YTD959
Alfa Romeo	MiTo	08 -	RAZ intervalle entretien - DENSO Contrôle de Climatisation Mono Zone (EP)	YTD960
Alfa Romeo	MiTo (1.3 JTD)	08 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Alfa Romeo	MiTo (1.6 MJET)	08 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Alfa Romeo	Spider (939)	07 -	RAZ intervalle entretien - Siemens 2 Tableau Instruments	YTD950 ou YTD959
Audi	80/Cabrio/Coupe/Quattro	94 - 96	KWP1281	YTD952
Audi	A2	00 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	96 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A3	04 - 08	CAN	YTD950
Audi	A4	95 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A4	04 - 08	CAN	YTD950
Audi	S4	92 - 02	KWP1281/KW2000	YTD952
Audi	S4	04 - 08	CAN	YTD950
Audi	A5	08 -	CAN	YTD950
Audi	S5	08 -	CAN	YTD950
Audi	A6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A6	04 - 08	CAN	YTD950
Audi	S6	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S6	04 - 08	CAN	YTD950
Audi	Allroad Quattro	01 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	Q7	06 -	CAN	YTD950
Audi	A8	94 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	A8	04 -	CAN	YTD950
Audi	S8	97 - 04	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	S8	04 -	CAN	YTD950
Audi	TT	00 - 07	KWP1281/KW2000	YTD951 A1
Audi	TT	07 -	CAN	YTD950
Audi	100	94 - 97	KWP1281/KW2000	YTD952
BMW	1 Series (E81/E87)	04 - 03/07	CBS	YTD960
BMW	1 Series (E81/E87)	04 - 03/07	Distance annuelle	YTD960
BMW	1 Series (E81/E87)	04 - 03/07	Remplacement batterie	YTD960
BMW	1 Series (E81/E87)	03/07 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	1 Series (E81/E87)	03/07 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	1 Series (E81/E87)	03/07 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	3 Series (E30)	88 - 91	Analogique	YTD957
BMW	3 Series (E36)	91 - 99	Analogique	YTD957 ou YTD951 A2/F2
BMW	3 Series (E46)	98 - 05	Digital ou Analogique	YTD957 ou YTD951 A2/F2
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	05 - 03/07	CBS	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	05 - 03/07	Distance annuelle	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	05 - 03/07	Remplacement batterie	YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	03/07 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FastCheck Service 30

FASTCHECK SERVICE

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	03/07 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	3 Series (E90/E91/E92/E93)	03/07 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	5 Series (E34)	88 - 97	Analogique	YTD957
BMW	5 Series (E39)	97 - 03	Digital ou Analogique	YTD957 ou YTD951 A2/F2
BMW	5 Series (E60/E61)	04 - 03/07	CBS	YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	04 - 03/07	Distance annuelle	YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	04 - 03/07	Remplacement batterie	YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	03/07 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	03/07 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	5 Series (E60/E61)	03/07 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	05 - 03/07	CBS	YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	05 - 03/07	Distance annuelle	YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	05 - 03/07	Remplacement batterie	YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	03/07 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	03/07 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	6 Series (E63/E64)	03/07 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	7 Series (E38)	95 - 02	Digital ou Analogique	YTD957 ou YTD951 A2/F2
BMW	7 Series (E65)	02 - 03/07	CBS	YTD960
BMW	7 Series (E65)	02 - 03/07	Distance annuelle	YTD960
BMW	7 Series (E65)	02 - 03/07	Remplacement batterie	YTD960
BMW	7 Series (E65)	03/07 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	7 Series (E65)	03/07 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	7 Series (E65)	03/07 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	8 Series (E31)	91 - 97	Analogique	YTD957 ou YTD951 A2/F2
BMW	X3 (E83)	03 -	Digital	YTD951 A2/F2
BMW	X5 (E53)	00 -	Digital ou Analogique	YTD957 ou YTD951 A2/F2
BMW	X5 (E70)	06 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X5 (E70)	06 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X5 (E70)	06 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X6 (E71)	08 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X6 (E71)	08 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	X6 (E71)	08 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
BMW	Z3 (E36)	96 - 02	Digital ou Analogique	YTD957 ou YTD951 A2/F2
BMW	Z4 (E85)	03 -	Digital	YTD951 A2/F2
BMW	Z8 (E52)	99 - 04	Analogique	YTD957
Fiat	500	07 -	RAZ Intervalle entretien - MARELLI Tableau Instruments (EP) 2	YTD960
Fiat	500 (1.3 JTD)	07 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Fiat	Bravo '07	07 -	RAZ Intervalle entretien - Siemens 3 Tableau Instruments	YTD950 ou YTD959
Fiat	Bravo '07 (1.9 MJET 8V)	07 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Fiat	Croma '05	05 -	RAZ Intervalle entretien - Marelli 2 Tableau Instruments	YTD950 ou YTD959
Fiat	Croma '05 (1.9 MJET 16V)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Croma '05 (1.9 MJET 8V)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Croma '05 (MJET 20V)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Doblo (1.3 JTD)	00 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Ducato III	07 -	RAZ Intervalle entretien - Tableau Instruments	YTD950 ou YTD959
Fiat	Ducato III	07 -	EAZ vidange huile - Tableau Instruments	YTD950 ou YTD959
Fiat	Idea	04 -	RAZ Intervalle entretien - Marelli Tableau Instruments - confort	YTD959

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK SERVICE

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Fiat	Idea (1.3 JTD)	04 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Palio RST (1.3 JTD)	01 - 02	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Palio RST2	02 -	RAZ Intervalle entretien - Marelli Tableau instruments - Palio RST2	YTD959
Fiat	Panda '03	03 -	RAZ Intervalle entretien - Marelli Tableau instruments	YTD959
Fiat	Panda '03 (1.3 JTD)	03 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Punto '03	03 - 05	RAZ Intervalle entretien - Marelli Tableau instruments - confort	YTD959
Fiat	Punto '05 (Grande Punto)	05 -	RAZ Intervalle entretien - Marelli Cluster (EP)	YTD960
Fiat	Punto '05 (Grande Punto) (1.3 MJET 16V)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD951 A1
Fiat	Punto '05 (Grande Punto) (1.9 MJET 8V)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Fiat	Stilo	01 - 07	RAZ Intervalle entretien - Visteon Tableau instruments	YTD959
Ford	Galaxy (avec moteur VW)	95 - 00	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Ford	Fiesta VI (1.6 TDCi)	08 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Ford	Fusion II (1.6 TDCi)	09 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Ford	Ka II (1.3 TDCi)	08 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Ford	Mondeo IV (2.0 TDCi)	07 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Ford	Transit (2.0 TDCi)	06 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
GM	Agila-A	00 - 08	InstAgil	YTD951 J2
GM	Astra-G	98 - 04	Instr30	YTD951 J2
GM	Astra-H	04 -	CAN IPC	YTD960
GM	Corsa-C	01 - 06	Instr43	YTD951 J2
GM	Corsa-D	06 -	CAN IPC	YTD960
GM	Meriva-A	03 - 08	Instr43	YTD951 J2
GM	Signum	01 -	CAN IPC	YTD960
GM	Signum	01 -	RAZ Huile longue durée	YTD950 ou YTD960
GM	Tigra-B	05 - 08	Instr43	YTD951 J2
GM	Vectra-C	01 -	CAN IPC	YTD960
GM	Vectra-C	01 -	RAZ Huile longue durée	YTD950 ou YTD960
GM	Zafira-A	98 - 05	Instr30	YTD951 J2
GM	Zafira-B	05 -	CAN IPC	YTD951 J2
Lancia	Musa (Tableau Instruments Marelli - confort)	04 -		YTD959
Lancia	Thesis (Tableau Instruments Nippon Seiki)	02 -		YTD959
Lancia	Ypsilon (Tableau Instruments Siemens)	03 -		YTD959
Land Rover	Freelander II (L359)	07 -	RAZ entretien	YTD960
Land Rover	Freelander II (L359) (2.2 TDCi)	07 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Discovery III (L319)	05 -	RAZ entretien	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Discovery III (L319) (TDV6)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover (L322)	07 -	RAZ entretien	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover (L322) (TDV8)	07 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover Sport (L320)	05 -	RAZ entretien	YTD950 ou YTD960
Land Rover	Range Rover Sport (L320) (TDV6)	05 -	RAZ Compteur détérioration huile (DPF Seulement)	YTD950 ou YTD960
Mercedes	A Class (W169)	04 - 12/05	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	B Class (W245)	05 - 12/05	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	C Class (W202)	96 - 00	FSS	YTD951 C2 et YTD956
Mercedes	C Class (W203)	00 - 03	FSS	YTD951 B2
Mercedes	CL (W215)	99 - 00	FSS	YTD951 C2 et YTD956
Mercedes	CL (W215)	00 - 05	FSS	YTD951 B2/C2
Mercedes	CLK (W208)	98 - 04	FSS	YTD951 C2 et YTD956

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK SERVICE

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Mercedes	CLS (W219)	04 -	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	E Class (W210)	96 - 02	FSS	YTD951 C2 et YTD956
Mercedes	E Class (W211)	02 -	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	ML (W163)	97 - 05	FSS	YTD951 C2
Mercedes	ML (W164)	05 -	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	R Class (V251)	05 -	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	S Class (W140)	97 - 99	FSS	YTD951 C2 et YTD956
Mercedes	S Class (W220)	99 - 05	FSS	YTD951 B2/C2
Mercedes	S Class (W221)	05 -	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	SL (R129)	95 - 02	FSS	YTD951 C2/J2 et YTD956
Mercedes	SL (R230)	01 - 03	FSS	YTD951
Mercedes	SLK (R170)	98 - 01	FSS	YTD951 C2/J2 (et YTD956 if no
Mercedes	SLK (R171)	04 -	Assyst Plus	YTD950
Mercedes	Sprinter (W901 / W902 / W903 / W904)	95 - 02	FSS	YTD951 C2/J2 (et YTD955 si non J1962*)
Mercedes	Sprinter (W906)	06 -	FSS	YTD950
MG Rover	75	99 - 02		YTD951 F6 ou F2
MINI	MINI (R50 / R53)	00 - 07	Digital	YTD951 F2
MINI	MINI (R55 / R56 / R67)	09/06 -	CBS (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
MINI	MINI (R55 / R56 / R67)	09/06 -	Distance annuelle (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
MINI	MINI (R55 / R56 / R67)	09/06 -	Remplacement batterie (D-CAN)	YTD950 ou YTD960
Saab	9-3	98 - 02		YTD951 A1
Saab	9-5	97 - 02		YTD951 A1
Seat	Alhambra	96 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Altea	04 -	CAN	YTD950
Seat	Arosa	97 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Cordoba	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Ibiza	93 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	00 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Leon	04 -	CAN	YTD950
Seat	Toledo	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
Seat	Toledo III	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Fabia	00 - 07	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Skoda	Fabia II	07 -	CAN	YTD950
Skoda	Octavia	96 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Skoda	Octavia II	04 -	CAN	YTD950
Skoda	Superb	02 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
Volvo	850	93 - 97		YTD951 A1 ou YTD954
Volvo	S40	97 - 98		YTD951 A1
Volvo	V40	97 - 98		YTD951 A1
Volvo	S70	97 - 98		YTD951 A1
Volvo	V70	97 - 98		YTD951 A1
VW	Beetle	99 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Bora	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Bora	05 -	CAN	YTD950
VW	Cabrio	95 - 02	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	92 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Caddy	05 -	CAN	YTD950

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution

FASTCHECK SERVICE

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
VW	Corr Corrado	91 - 95	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	EO EOS	05 -	CAN	YTD950
VW	Eur Eurovan	99 - 03	KWP1281 / KW2000	YTD950
VW	Golf Golf/GTI	92 - 03	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Golf Golf/GTI	03 -	CAN	YTD950
VW	Golf Golf Plus	05 -	CAN	YTD950
VW	Jett Jetta	92 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Jett Jetta	05 -	CAN	YTD950
VW	Lup Lupo	98 - 05	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Pas Passat	94 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Pas Passat	05 - 08	CAN	YTD950
VW	Pha Phaeton	03 -	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Pol Polo	98 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Tou Touareg	03 - 06	KWP1281 / KW2000	YTD951 A1
VW	Tou Touareg	07 -	CAN	YTD950
VW	Tou Touran	03 -	CAN	YTD950
VW	Sha Sharan	95 -	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Tra Transporter/Caravelle	92 - 04	KWP1281 / KW2000	YTD952 ou YTD951 A1
VW	Tra Transporter/Caravelle T5	04 -	CAN	YTD950
VW	Ven Vento	92 - 98	KWP1281 / KW2000	YTD950
*NOTE: La RAZ de la maintenance ajustable CAN ne fonctionnera qu'avec le câble EOBD YTD950, le câble à lignes commutables YTD951 ne devra pas être utilisé				

FASTCHECK TPMS

Marque	Modèle	de..- à....	Système	Câble à utiliser
Citroen	C4	04 -	Schrader TPMS	YTD950 et YTD964
Citroen	C5	99 - 05	Schrader TPMS	YTD951 I1
Citroen	C5 II	04 -	Schrader TPMS	YTD950 et YTD964
Citroen	C6	06 -	Schrader TPMS	YTD950 et YTD964
Citroen	C8	02 -	Schrader TPMS	YTD951 I1
Fiat	Punto '05 (Grande Punto)	05 -	TRW Contrôle de Pression des pneumatiques (EP)	YTD960
Fiat	Ulysse	94 - 05	Schrader TPMS	YTD951 I1
Ford	Explorer	04 -	TPMS	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus	04 -	TPMS	YTD950 ou YTD960
Ford	Focus C-Max	03 -	TPMS	YTD950 ou YTD960
Ford	Expedition	05 -	TPMS	YTD950 ou YTD960
GM	Vectra-C	02 -	TPMS	YTD960
GM	Signum	02 -	TPMS	YTD960
GM	Astra-H	04 -	TPMS	YTD960
GM	Zafira-B	05 -	TPMS	YTD960
Lancia	Phedra	02 - 06	Schrader TPMS	YTD951 I1
Land Rover	Discovery III (L319)	05 -	TPMS	YTD960
Land Rover	Range Rover (L322)	07 -	TPMS	YTD960
Land Rover	Range Rover Sport (L320)	05 -	TPMS	YTD960
Peugeot	307 II	05 -	Schrader TPMS	YTD950 et YTD964
Peugeot	407	04 -	Schrader TPMS	YTD950 et YTD964
Peugeot	607	99 -	Schrader TPMS	YTD951 I1
Peugeot	607 II	04 -	Schrader TPMS	YTD950 et YTD964
Peugeot	807	02 -	Schrader TPMS	YTD951 I1
Renault	Clio III	05 -	Module Central électronique - Renault TPMS	YTD950
Renault	Espace IV	03 -	Module Central électronique - Renault TPMS	YTD950 ou YTD951 A1
Renault	Laguna II	00 -	Module Central électronique - Renault TPMS	YTD950 ou YTD951 A1
Renault	Megane II	02 -	Module Central électronique - Renault TPMS	YTD950
Renault	Scenic II	03 -	Module Central électronique - Renault TPMS	YTD950
Renault	Vel Satis	00 -	Module Central électronique - Renault TPMS	YTD950 ou YTD951 A1

Du fait des modifications apportées aux modèles des véhicules, les dates peuvent ne pas être précises. Essayer d'autres câbles ou systèmes avant d'appeler le support produit.

Les véhicules Essence à partir de l'A.M. 2000 (A.M 2004 pour les véhicules Diesel) doivent être conformes aux standards EOBD et peuvent être diagnostiqués via l'EOBD pour les données concernant la pollution