



easycheck

TRW

Soluções de
manutenção na
palma da sua mão



easycheck



easycheck

“Substituí um injector diesel e agora tenho de codificá-lo novamente na Unidade de Controlo do Motor.”

Função EMS do TRW easycheck

Introduza o código na unidade de controlo para otimizar as emissões e o desempenho.

Utilize também a função EMS para ler e apagar os códigos de avaria, visualizar dados em tempo real, operar actuadores e efectuar a adaptação do sistema.



SAS





“Tenho de substituir as pastilhas de travão, mas o carro tem Travão de Estacionamento Eléctrico (EPB).”

Função de Travões do TRW easycheck

Coloque o sistema EPB no modo de manutenção, substitua as pastilhas de travão, verifique o sistema e recalibre.

Também lê e apaga códigos de avaria para sistemas EPB e ABS, essencial para a manutenção dos travões.



SAS



CHECK





easycheck

“Fiz a revisão do carro do meu cliente e tenho de apagar a luz de serviço no tablier.”

Função de Serviço do TRW easycheck

Repõe os dados de intervalo de manutenção, apagando a luz de serviço.

Utilize também a função de Serviço para analisar o histórico das manutenções do veículo, ler e apagar códigos de avaria.



SAS



CHECK





“A luz “verificar motor”
está acesa.”

Função de Scan do TRW easycheck

Leia os códigos de avaria para encontrar o problema. Quando o problema ficar resolvido, apague os códigos e a luz “verificar motor” apagará.

Inclui também uma funcionalidade EOBD (European On Board Diagnostic) abrangente, incluindo dados em tempo real, dados fixos, entre outros.



SAS





easycheck

“O sistema de ar
condicionado não refresca
o habitáculo.”

Função de climatização do TRW easycheck

Leia os códigos de avaria, resolva
o problema e apague os códigos.



SAS



CHECK





easycheck

“Substituí a coluna de direcção e tenho de recalibrar o Sensor do Ângulo de Direcção (SAS).”

Função SAS do TRW easycheck

Essencial quando alinhar e recalibrar o sistema de direcção. Também lê e apaga códigos de avaria.



SAS





“Substituí um pneu (que tem uma Válvula de Monitorização da Pressão dos Pneus - TPMS) e agora tenho de programar a válvula.”

Função TPMS do TRW easycheck

Programe a válvula utilizando a função TPMS, juntamente com o equipamento Activador de Válvulas TRW. Leia e apague os códigos de avaria, altere as definições sazonais, estabeleça limites de pressão dos pneus e pontos de accionamento.



SAS



CHECK





easycheck

“A luz de aviso do Sistema de Airbag e Pré-tensores (SRS) está acesa.”

Função SRS do TRW easycheck

Utilize a função SRS para ler os códigos de avaria. Assim que resolver o problema, utilize a função SRS para apagar os códigos.



SAS



CHECK





easycheck

Simple

O TRW easycheck é fácil de utilizar e não necessita de uma formação especial.

Versátil

Alimentado pelo veículo, utilize o TRW easycheck a qualquer momento, em qualquer lugar.

À prova do futuro

O TRW easycheck é constantemente actualizado. Mantenha-se em contacto com os seus clientes adquirindo as actualizações.

Para obter mais informações, visite o site:
www.trwaftermarket.com/easycheck

Nem todos os passos estão apresentados aqui. Para obter as instruções de funcionamento e a cobertura de veículos, consulte os documentos publicados e disponíveis no site.